

Swan 20/40/60

- 1. Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i dect-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
- 2. Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på MUTE = √, når displayet viser navnet på afsenderen af kaldet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
- 3. Viderestilling af beboerkald**
Tryk på MENU-tasten.



Swan 20/40/60

- 1. Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i dect-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
- 2. Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på MUTE = √, når displayet viser navnet på afsenderen af kaldet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
- 3. Viderestilling af beboerkald**
Tryk på MENU-tasten.



Swan 20/40/60

- 1. Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i dect-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
- 2. Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på MUTE = √, når displayet viser navnet på afsenderen af kaldet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
- 3. Viderestilling af beboerkald**
Tryk på MENU-tasten.



Swan 20/40/60

- 1. Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i
dect-telefonen, afgiver den et
lydsignal – og displayet vil vise
navnet på afsenderen af kaldet.
- 2. Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på
MUTE = √, når displayet viser
navnet på afsenderen af kaldet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30
sekunder, vil kaldet blive dirigeret
videre til næste personaleudkald
i henhold til TeleVagt databasen.
- 3. Viderestilling af beboerkald**
Tryk på MENU-tasten.



Swan 20/40/60

- 1. Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i dect-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
- 2. Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på MUTE = $\sqrt{}$, når displayet viser navnet på afsenderen af kaldet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
- 3. Viderestilling af beboerkald**
Tryk på MENU-tastenn.



Swan 20/40/60

- 1. Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i dect-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
- 2. Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på MUTE = √, når displayet viser navnet på afsenderen af kaldet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
- 3. Viderestilling af beboerkald**
Tryk på MENU-tasten.



Swan 20/40/60

- 1. Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i dect-telefonen, afgiver den et lydsignal – og displayet vil vise navnet på afsenderen af kaldet.
- 2. Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på MUTE = √, når displayet viser navnet på afsenderen af kaldet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30 sekunder, vil kaldet blive dirigeret videre til næste personaleudkald i henhold til TeleVagt databasen.
- 3. Viderestilling af beboerkald**
Tryk på MENU-tasten.



Swan 20/40/60

- 1. Modtagelse af beboerkald**
Når et beboerkald modtages i
dect-telefonen, afgiver den et
lydsignal – og displayet vil vise
navnet på afsenderen af kaldet.
- 2. Kvittering af beboerkald**
Kaldet kvitteres ved at trykke på
MUTE = √, når displayet viser
navnet på afsenderen af kaldet.

Kvitteres kaldet *ikke* inden 30
sekunder, vil kaldet blive dirigeret
videre til næste personaleudkald
i henhold til TeleVagt databasen.
- 3. Viderestilling af beboerkald**
Tryk på MENU-tasten.



Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på MENU + * (LOCK)

Mikrofon fra/til

Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på tasten med pil til venstre og nr.
vises i display. Vælg nr. ! Tast på telefonrør
for opkald.

Besvar porttelefon

Løft rør

Når særlig tone lyder:

Åben dør: tryk 9



Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på MENU + * (LOCK)

Mikrofon fra/til

Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på tasten med pil til venstre og nr.
vises i display. Vælg nr. ! Tast på telefonrør
for opkald.

Besvar porttelefon

Løft rør

Når særlig tone lyder:

Åben dør: tryk 9



Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på MENU + * (LOCK)

Mikrofon fra/til

Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på tasten med pil til venstre og nr.
vises i display. Vælg nr. ! Tast på telefonrør
for opkald.

Besvar porttelefon

Løft rør

Når særlig tone lyder:

Åben dør: tryk 9



Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på MENU + * (LOCK)

Mikrofon fra/til

Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på tasten med pil til venstre og nr.
vises i display. Vælg nr. ! Tast på telefonrør
for opkald.

Besvar porttelefon

Løft rør

Når særlig tone lyder:

Åben dør: tryk 9



Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på MENU + * (LOCK)

Mikrofon fra/til

Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på tasten med pil til venstre og nr.
vises i display. Vælg nr. ! Tast på telefonrør
for opkald.

Besvar porttelefon

Løft rør

Når særlig tone lyder:

Åben dør: tryk 9



Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på MENU + * (LOCK)

Mikrofon fra/til

Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på tasten med pil til venstre og nr.
vises i display. Vælg nr. ! Tast på telefonrør
for opkald.

Besvar porttelefon

Løft rør

Når særlig tone lyder:

Åben dør: tryk 9



Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på MENU + * (LOCK)

Mikrofon fra/til

Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på tasten med pil til venstre og nr.
vises i display. Vælg nr. ! Tast på telefonrør
for opkald.

Besvar porttelefon

Løft rør

Når særlig tone lyder:

Åben dør: tryk 9



Nyttige funktioner:

Lås/åben tastatur

Tryk på MENU + * (LOCK)

Mikrofon fra/til

Tryk på MUTE = √ tasten

Viderestilling af telefonsamtale

Tryk på **(R)** tasten. Tast lokalnr.
Afvent forbindelse. Tryk på tasten
med telefonrøret.

Gentagekald

Tryk på tasten med pil til venstre og nr.
vises i display. Vælg nr. ! Tast på telefonrør
for opkald.

Besvar porttelefon

Løft rør

Når særlig tone lyder:

Åben dør: tryk 9

