



7722 DECT-telefon

Hvad er det?

7722 DECT-telefonen opfylder de høje krav til person-sikkerhed og anvendelighed. Den er dermed den perfekte mobile løsning til personale på plejecentre.

Hvem er produktet til?

Telefonen er specifikt designet til miljøer, hvor mobilitet og kommunikation kan være afgørende for at redde liv.

Den intuitive og robuste 7722 model gør det muligt for plejepersonalet at bevæge sig frit og samtidig være tilgængelig hurtigt i kritiske situationer.

7722 DECT-telefonen er designet til strenge hygiejne-krav i sundhedssektoren og tåler desinfektionsmidler.

7722 DECT-telefonen er også kompatibel med Microsoft® Lync™ Server.

Hvordan virker telefonen?

7722 DECT telefonen kan anvendes af personalet til at:

- foretage alarm- og assistanceopkald.
- modtage kald og alarmer fra beboere.
- tilmelde kontaktpersoner og grupper i TeleVagt-systemet fra en forprogrammeret tast.

En alarm vil altid komme igennem, selvom 7722 DECT-telefonen er optaget af en samtale.

Alarmer modtages som klare tekstbeskeder, der gemmes i telefonen, når plejeren accepterer alarmer.

Fra 7722 DECT-telefonen kan en alarm enten accepteres, afstilles eller afvises.

Hvis en alarm afvises, bliver den automatisk sendt videre til en kollega.

Funktioner og fordele

- Tydeligt TFT farvedisplay med 8 tekstlinjer gør det let at læse tekstbeskeder.
- Navigationsknapper der gør det hurtigt at betjene telefonens tekstbeskeder.
- 10 forskellige ringetoner og justerbar volumen der gør telefonen mere personlig.
- Lydløs funktion, hvor alarmer vises med blinkende display.
- 14 menusprog (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)
- Telefonens folietastatur tåler desinfektionsmidler*, som øger hygiejnen og giver nem rengøring.

* Følgende desinfektionsmidler kan anvendes:
M-Alkohol (75% Methyleret Ethanol)
Peracetsyre Acid (Virkon)
Chlor forbindelse (1.000 ppm chlor)

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

D3072B

Dimensioner:

148 × 50,4 × 20 mm

Vægt:

111g inkl. batteri

Farve:

Hvid og turkisblå med grå knapper

Tale/Standby:

Op til 23/118 timer

Batteri:

Lithium-Ion batteri

Batterilevetid:

Ved korrekt opladning ca. 300 opladninger

Standarder

Beskyttelse:

IP 64 (støvtæt og tæt overfor vandstænk)

EMC:

EN 301 489-1
EN 301 489-6

Radio:

EN 301 406

Sikkerhed:

EN 60950-1

Test:

Vibrationstest: IEC 60068-2-6
Stødtest: IEC 60068-2-27
Faldtest: IEC 60068-2-31

Direktiver:

CE-mærket

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk