



# 7722P DECT-telefon

## Hvad er det?

7722P DECT telefonen er en speciel variant af 7722 telefonen med indbygget positionsmodtager. Dette betyder, at positionen på det personale, som har aktiveret et alarmkald, sendes med alarmerne.

## Hvem er produktet til?

Den intuitive og robuste 7722P model gør det muligt for plejepersonalet at bevæge sig frit og samtidig være tilgængelig hurtigt i kritiske situationer.

7722P DECT-telefonen er designet til de strenge krav vedrørende hygiejne i sundhedssektoren – og tåler derfor desinfektionsmidler.

DECT-telefonen er en funktionel telefon med farvedisplay og en helt ny menustruktur, som gør telefonen let at anvende og overskue. Den har udskifteligt batteri, og kan softwareopdateres via luften.

## Hvordan virker telefonen?

- 7722P DECT-telefonen er også kompatibel med Microsoft® Lync™ Server. 7722P DECT-telefonen kan anvendes af personalet til at:
- foretage alarm- og assistanceopkald.
- modtage kald og alarmer fra beboere.
- tilmelde kontaktpersoner og grupper i TeleVagt-systemet fra en forprogrammeret tast.

En alarm vil altid komme igennem, selvom 7722P DECT-telefonen er optaget af en samtale.

Alarmer modtages som klare tekstbeskeder, der gemmes i telefonen, når plejeren accepterer alarmerne.

Fra 772P DECT-telefonen kan en alarm enten accepteres, afstilles eller afvises.

Hvis en alarm afvises, bliver den automatisk sendt videre til en kollega.

## Funktioner

- Tid og dato vist i display. Tid vises i standby tilstand i display
- 4-vejs navigationsknap der gør det nemt at betjene telefonens menu og se, læse og kvittere for tekstbeskeder
- Alarmknap direkte på telefon, kan bruges som overfaldsalarm eller direkte kald til telefonnummer, afhængig af systemkonfiguration
- Lydløs funktion, hvor alarmer vises med blinkende display
- Indbygget vibrator og 12 forskellige ringetoner. Ringelyden er justerbar, hvilket gør telefonen mere personlig
- Opkaldsliste med de sidste 40 Besvarede/Ubesvarede/Udgående kald

## Fordele

- Tydeligt farvedisplay med otte tekst linjer gør det let at læse tekstbeskeder.
- Softwareopgradering over luften, (SUOTA) gør vedligeholdelse af telefonen let for IT afdelingerne at administrere og opdatere.
- Batteri kan let udskiftes hvis telefon skal bruges ved 24 timers drift.
- Mulighed for kablet hovedsæt tilslutning, samt højttaler og håndfri funktion.
- Telefonens folietastatur tåler desinfektionsmidler\*, som øger hygiejnen og giver nem rengøring.

\* Følgende desinfektionsmidler kan anvendes:

M-Alkohol (75% Methyleret Ethanol)  
Peracetsyre Acid (Virkon)  
Chlor forbindelse (1.000 ppm chlor)

## Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

### For mere information:

[www.tunstall.dk](http://www.tunstall.dk)

## Specifikationer

### Teknisk information

**Varenummer:**

D3076

**DECT-anlæg:**

Håndsættet er kompatibel ved alle nye DECT-anlæg (DECT server 2500/8000 og IP-DECT server 6500)

**TeleVagt:**

Positionering fungerer fra version 5.4.3 (marts 2015)

**Dimensioner:**

148 × 50,4 × 21,6 mm

**Vægt:**

115g inkl. batteri

**Farve:**

Hvid og turkisblå med grå knapper

**Tale/Standby:**

Op til 23/118 timer

**Batteri:**

Lithium-Ion batteri (batteri kan nemt udskiftes)

**Batterilevetid:**

Ved korrekt opladning ca. 300 opladninger

### Standarder

**Beskyttelse:**

IP 64 (støvtæt og tæt overfor vandstænk)

**EMC:**

EN 301 489-1 og EN 301 489-6

**Radio:**

EN 301 406

**Sikkerhed:**

EN 60950-1

**Test:**

Vibrationstest: IEC 60068-2-6

Stødtest: IEC 60068-2-27

Faldtest: IEC 60068-2-31

**Direktiver:**

CE-mærket

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: [info@tunstallnordic.com](mailto:info@tunstallnordic.com) | w: [tunstall.dk](http://tunstall.dk)