



# Tunstall 7212 DECT

## Hvad er et DECT håndset?

DECT håndsett 7212 er en telefon, som fungerer på et DECT-system. Den opfylder høje krav til personsikkerhed og anvendelighed. Den har indbygget alarmknap, og er således den perfekte mobile løsning til personale på plejecentre og specialinstitutioner.

## Hvem er DECT 7212 til?

Håndsettet er specielt designet til miljøer, hvor mobilitet og kommunikation kan være afgørende for at redde liv.

Den intuitive og robuste DECT 7212-model gør det muligt for plejepersonalet at bevæge sig frit og samtidig være tilgængelig hurtigt i kritiske situationer.

## Hvordan virker 7212 DECT?

DECT-telefonen kan anvendes af personalet til at:

- foretage alarm- og assistanceopkald.
- modtage kald og alarmer fra beboere.
- tilmelde kontaktpersoner og grupper i TeleVagt-systemet fra en forprogrammeret tast.

Alarmer kommer altid igennem, selvom DECT-telefonen er optaget af en samtale. Alarmer modtages som tekstbeskeder, der gemmes i telefonen, når plejeren accepterer alarmer.

Fra DECT-telefonen kan en alarm enten accepteres, afstilles eller afvises. Hvis en alarm afvises, bliver den automatisk sendt videre til en kollega.

## Funktioner

- Højtaler- og håndfrifunktion, samt mulighed for kablet headset.
- Indbygget vibrator.
- Tydeligt farvedisplay med otte tekstlinjer gør det let at læse tekstbeskeder.
- Tid og dato vist i display. Tid vises i standby tilstand i display.
- To knapper (softkeys) under skærm, der tilpasser sig telefonens menu, med vigtigste funktioner.
- Alarmknap, direkte på telefon, kan bruges som overfaldsalarm eller direkte kald til telefonnummer, afhængig af systemkonfiguration.
- Lokal telefonbog med 50 kontakter.
- Opkaldslistes med de sidste 40 besvarede/ubesvarede/udgående kald.
- 14 menu sprog (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU).
- Opkaldslistes med de sidste 40 besvarede/ubesvarede/udgående kald.

## Fordele

- 4-vejs navigationsknap, der gør det nemt at betjene telefonens menu og se, læse og kvittere for tekstbeskeder.
- Lydløs funktion, hvor alarmer vises med blinkende display.
- 12 forskellige ringetoner, ringelyden er justerbar og gør telefonen mere personlig.
- Softwareopgradering over luften gør vedligeholdelse af telefonen let for IT-afdelingerne at administrere og opdatere.
- Batteri kan let udskiftes, hvis telefon skal bruges ved 24 timers drift.
- Batteridæksel kan låses med skrue.

## Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

### For mere information:

[www.tunstall.dk](http://www.tunstall.dk)

## Specifikationer

### Teknisk information

**Varenummer:**

D3312

**Dimensioner:**

149 x 50 x 28 mm

**Vægt:**

123g inkl. batteri

**Farve:**

Koksgrå

**Tale/Standby:**

27 timer med sparefunktion/118 timer

**Batteri:**

Li-Ion batteri (batteri kan nemt udskiftes)

**Batterilevetid:**

500 opladninger

### Standarder

**EMC:**

EN 301 489-1  
EN 301 489-6

**Sikkerhed:**

EN 60950-1

**Beskyttelse:**

IP 54

**Radio:**

EN 301 406

**Direktiver:**

CE-mærket

**Test:**

Stødtest: IEC 60068-2-29

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: [info@tunstallnordic.com](mailto:info@tunstallnordic.com) | w: [tunstall.dk](http://tunstall.dk)