



Røgalarm med Tx4

Hvad er en røgalarm?

En røgalarm registrerer røg eller dampe. Den er et fint supplement til de steder, hvor der kun er brandalarmer, som registrerer varme.

En røgalarm skal ikke ses som en erstatning for et traditionelt brandalarmeringsanlæg, men som supplement ved specifikke behov.

Hvem er produktet til?

Røgalarmen er særligt velegnet til beboere, der har svært ved at håndtere rygning i boligen – fx falder i søvn i sengen eller ikke kan samle en tabt cigaret op.

Hvordan virker den?

Hvis den trådløse røgalarm opfanger røg, vil der lyde en høj alarmtone.

Røgalarmen er forsynet med Tunstalls indbyggede sendermodul (Tx4). Det betyder, at alarmer videregives via tryghedsalarmer Careline eller til plejepersonalets telefoner via TeleVagt/Composio. Der kræves en nyere alarmmodtager (WLR2), for at alarmerne kan modtages på TeleVagt/Composio.

Funktioner

- Registrerer røg – ikke varme.
- Et godt supplement til et traditionelt brandalarmeringsanlæg.
- Fungerer via Careline tryghedsalarmer.
- Fungerer via WLR2

Fordele

- Nem installation.
- Ingen kabeltræk.
- Afsender en høj alarmtone.
- 10 års batterilevetid

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

K2830B

Dimensioner:

Ø100 mm. + 40 mm dybde

Vægt:

160 g inkl. batteri

Farve:

Hvid

Frekvens

869 Mhz

Rækkevidde:

40-60 m indendørs

Batteri:

Skal være et 9V Lithium (S41.749)

Batterilevetid:

Op til 10 år ved brug af Lithium bateri

Standarder

Direktiver:

CE-Mærket